

## PRODUKTBESCHREIBUNG – SCHIRMHALTER VERZINKT

Set zur sicheren und platzsparenden Befestigung eines Sonnenschirms an einem Balkongeländer. Dieses Set enthält eine 2-Punkt Befestigung für einen Sonnenschirm.

## WICHTIGER HINWEIS

Diese Halterungen sind zur Befestigung eines handelsüblichen Sonnenschirms (Durchmesser bis 3,5m) für den privaten Gebrauch ausgelegt. Bitte beachten Sie, dass bei Überlastung durch unsachgemäße Verwendung Verletzungsgefahr besteht. Die Befestigung ist von Zeit zu Zeit zu überprüfen und die Schrauben sind ggfs. erneut festzuziehen. Bei starkem Wind ist der Schirm zu schließen, um eine Beschädigung des Schirmes oder des Balkongeländers durch zu hohe Windlast zu vermeiden.

## PACKUNGSINHALT

2 Stück Befestigungsschelle Geländer

2 Stück Befestigungsschelle Schirm, mit aufgeschweißter, zusätzlicher Sechskantmutter M8

## Benötigtes Werkzeug (nicht enthalten)

Maulschlüssel SW13

## MONTAGE

1. Lösen Sie die Muttern an den Geländerseitigen Haltern und entnehmen Sie die Befestigungsbügel
2. Befestigen Sie die Geländerseitigen Halter und schrauben Sie sie handfest an (**Abb. 1**).
3. Zur sicheren Befestigung ist ein größtmöglicher Abstand zwischen den Halter vorteilhaft (**Abb. 2**).
4. Schrauben Sie die beiden schirmseitigen Halter mit der mittleren Sechskantmutter auf eines der Gewinde der Geländer-seitigen Halter (**Abb. 3**). Stellen Sie sicher, dass Sie die schirmseitigen Halter so weit wie möglich auf das Gewinde schrauben um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
5. Stecken Sie Ihren Sonnenschirm - Stiel von oben durch die Halter und richten ihn senkrecht aus (**Abb. 4**).
6. Ziehen Sie nun alle Sechskantmuttern mit einem Schraubenschlüssel SW13 an, so dass sich eine spielfreie Verbindung ergibt. Bitte nicht zu fest, sonst könnten Sie Ihr Geländer beschädigen.
7. Fertig! Schirm aufmachen, Schatten genießen (**Abb. 5**).

