

PRODUKTBESCHREIBUNG – SCHIRMHALTER VERZINKT

Set zur sicheren und platzsparenden Befestigung eines Sonnenschirms an einem Balkongeländer. Dieses Set enthält eine 2-Punkt Befestigung für einen Sonnenschirm.

WICHTIGER HINWEIS

Diese Halterungen sind zur Befestigung eines handelsüblichen Sonnenschirms (Durchmesser bis 3,5m) für den privaten Gebrauch ausgelegt. Bitte beachten Sie, dass bei Überlastung durch unsachgemäße Verwendung Verletzungsgefahr besteht. Die Befestigung ist von Zeit zu Zeit zu überprüfen und die Schrauben sind ggfs. erneut festzuziehen. Bei starkem Wind ist der Schirm zu schließen, um eine Beschädigung durch zu hohe dynamische Windlasten zu vermeiden.

PACKUNGSIHALT

2 Stück Befestigungsschelle Geländerseite / 2 Stück Befestigungsschelle Schirmseite, mit zusätzlicher Sechskantmutter M8

Benötigtes Werkzeug (nicht enthalten)

Maulschlüssel SW13

MONTAGE

1. Lösen Sie die Muttern an den Geländerseitigen Haltern und entnehmen Sie die Befestigungsbügel
2. Befestigen Sie die Geländerseitigen Halter und schrauben Sie sie handfest an (**Abb. 1**).
3. Zur sicheren Befestigung ist ein größtmöglicher Abstand zwischen den Halter vorteilhaft (**Abb. 2**).
4. Schrauben Sie die beiden schirmseitigen Halter mit der mittigen Sechskantmutter auf eines der Gewindeenden der Geländerseitigen Halter (**Abb. 3**). Schrauben Sie die Halter so weit wie möglich zusammen und drehen Sie dann nur so weit zurück wie nötig um den Schirmstock durchstecken zu können. Nicht wundern, das Ganze wird erst richtig stabil, wenn der Schirmstock montiert ist.
5. Stecken Sie Ihren Sonnenschirm - Stiel von oben durch die Halter und richten ihn senkrecht aus (**Abb. 4**).
6. Ziehen Sie nun alle Sechskantmutter mit einem Schraubenschlüssel SW13 an, so dass sich eine spielfreie Verbindung ergibt. Bitte nicht zu fest, sonst könnten Sie Ihr Geländer beschädigen.
7. Fertig! Schirm aufmachen, Schatten genießen (**Abb. 5**).

